



Benutzerhandbuch be.IP

Workshops

Copyright© Version 03/2017 bintec elmeg GmbH

Rechtlicher Hinweis

Gewährleistung

Änderungen in dieser Veröffentlichung sind vorbehalten. bintec elmeg GmbH gibt keinerlei Gewährleistung auf die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen. bintec elmeg GmbH übernimmt keine Haftung für mittelbare, unmittelbare, Neben-, Folge- oder andere Schäden, die mit der Auslieferung, Bereitstellung oder Benutzung dieser Bedienungsanleitung im Zusammenhang stehen.

Copyright © bintec elmeg GmbH

Alle Rechte an den hier beinhalteten Daten - insbesondere Vervielfältigung und Weitergabe - sind bintec elmeg GmbH vorbehalten.

SIP-Einstellungen und Rufnummerneinrichtung am Provider "r-kom"

Im folgenden Workshop werden die Einstellungen für den SIP Provider "r-kom" an einem Anlagenanschluss beschrieben.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.

Voraussetzungen

Beispiel 1

- 1. Die Konfiguration wird mit einer be.IP plus™ im Modus MGW (Media Gateway) vorgenommen.
- 2. Über ISDN ist eine Telefonanlage (z. B. elmeg hybird 120™) angeschlossen.
- 3. Die Version der Systemsoftware ist 10.1 Rev. 27.

Beispiel 2

- 1. Die Konfiguration wird mit einer be.IP plus™ im Modus PBX (Telefonanlage) vorgenommen.
- 2. Die Version der Systemsoftware ist 10.1 Rev. 27.

1. Konfiguration an einer be.IP plus im MGW-Modus (Media Gateway)

Gehen Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->Erste Schritte.

| Grundeinstellunge | en 🕐 | Ländereinstellungen | e |
|---|---|---|---------|
| Status des Media Gateways 🔹 💼 Aktiviert | | Internationaler Präfix / Länderkennzahl | 00 / 49 |
| | | Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl 0 | / 941 |
| ISDN-Port-Konfigu | iration ? | | |
| ISDN 1 (bri-0) | Punkt-zu-Mehrpunkt (Mehrgeräteanschluss) Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss) | | |
| ISDN 2 (bri-1) | Punkt-zu-Mehrpunkt (Mehrgeräteanschluss) Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss) | | |

Assistenten → Telefonie → Erste Schritte

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Aktivieren Sie die Option Status des Media Gateways.
- Internationaler Präfix / Länderkennzahl ist standardmäßig mit 00/49 für Deutschland vorbelegt.
- Tragen Sie bei Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl die Ortsnetzkennzahl für den Ort ein, an dem Ihr System installiert ist, hier z. B. 941. Standardmäßig ist der Nationale Präfix mit 0 vorbelegt.

- 4. Bei ISDN-Port-Konfiguration wählen Sie für ISDN 1 (bri-0) und für ISDN 2 (bri-1) jeweils Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss) aus. Sollte ein zusätzliches ISDN-Telefon am Port 2 angeschlossen sein, wählen Sie hier Punkt-zu-Mehrpunkt (Mehrgeräteanschluss) an beiden Schnittstellen.
- 5. Bestätigen Sie mit OK.

Wechseln Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->SIP-Provider->Neu.

| Verbindungstyp | | SIP - Durchwahl |
|----------------|------------------|-------------------|
| Тур | O DeutschlandLAN | Benutzerdefiniert |

Assistenten \rightarrow Telefonie \rightarrow SIP-Provider \rightarrow Neu Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie den Verbindungstyp, hier z. B. SIP-Durchwahl aus.
- 2. Bei Typ wählen Sie Benutzerdefiniert.
- 3. Klicken Sie auf **Weiter**.

| SIP-Provider-Einstellunger | ı 🥐 | Rufnummern | | ? |
|----------------------------|----------------------|----------------|--------|---|
| Beschreibung | r-kom | Basisrufnummer | 600600 | |
| Anschlussart | Durchwahl | | | |
| Authentifizierungs | -ID 094160060060 | | | |
| Passwort | •••••• | | | |
| Benutzername | 094160060060 | | | |
| Registrar | nonat.voip.r-kom.net | | | |
| Domäne | | | | |
| ISDN-Port-Einstellungen | 0 | | | |
| ISDN-Ports | eri-0 | | | |

$\textbf{Assistenten} \rightarrow \textbf{Telefonie} \rightarrow \textbf{SIP-Provider} \rightarrow \textbf{Neu} \rightarrow \textbf{Weiter}$

- 4. Geben Sie eine **Beschreibung** für den SIP-Provider ein, z. B. *r-kom*.
- 5. Geben Sie die Authentifizierungs-ID Ihres Providers ein, hier z. B. 094160060060
- 6. Bei **Passwort** geben Sie das Passwort ein, das Sie von Ihrem Provider erhalten haben.
- 7. Geben Sie den **Benutzernamen** ein, den Sie von Ihrem Provider erhalten haben, hier z. B. 094160060060.

- 8. Geben Sie bei **Registrar** den DNS-Namen oder die IP-Adresse des SIP-Servers ein, hier z. B. *nonat.voip.r-kom.net.*
- 9. Geben Sie die **Basisrufnummer** für die Verbindung ein, hier z. B. 600600.
- 10. Aktivieren Sie bei ISDN-Ports den Port, der für die Verbindung verwendet wird, hier bri-0.
- 11. Bestätigen Sie mit OK.

Sie sehen in der Übersicht den von Ihnen konfigurierten SIP Provider.

| SIP-Provider | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|------------------------|--------|---|---|
| Name | Registrar | Rufnummerntyp | <u>Rufnummer (MSN)</u> | Status | | |
| r-kom | nonat.voip.r-kom.net | Durchwahl | 600600* | 0 | Î | 1 |

Assistenten \rightarrow Telefonie \rightarrow SIP-Provider

Im nächsten Schritt wird die Absender-ID konfiguriert. Gehen Sie dazu in das Menü VoIP →Einstellungen → SIP-Konten.

Klicken Sie auf das Symbol 🧹, um den Eintrag zu bearbeiten.

| Trunk-Einstellungen | |
|-------------------------------|------------------|
| SIP-Header-Feld: FROM Display | Keiner v |
| SIP-Header-Feld: FROM User | Anruferadresse 🗸 |
| SIP-Header-Feld: P-Preferred | Keiner 🗸 |
| SIP-Header-Feld: P-Asserted | Keiner 🗸 |

 $VoIP \rightarrow Einstellungen \rightarrow SIP-Konten \rightarrow Trunk-Einstellungen$

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Bei Trunk-Einstellungen unter:
 - SIP-Header-Feld: FROM User wählen Sie Anruferadresse
- 2. Bestätigen Sie mit OK.

Klicken Sie auf Konfiguration speichern, um die Konfiguration zu sichern.

Hiermit ist die Einrichtung eines SIP-Kontos an einer be.IP plus™ im Modus Media Gateway abgeschlossen.

2. Konfiguration an einer be.IP plus im PBX-Modus (Telefonanlage)

Gehen Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->Erste Schritte.

| Ländereinstellungen | | | | ? |
|---|---|----|---------|---|
| Ländereinstellung | | | Schweiz | ~ |
| Internationaler Präfix / Länderkennzahl | | 00 | / 49 | |
| Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl | 0 | | / 941 | |

Assistenten \rightarrow Telefonie \rightarrow Erste Schritte

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Unter Ländereinstellungen wählen Sie das Land aus, in dem das System genutzt wird, hier Deutschland.
- Bei Internationaler Präfix / Länderkennzahl ist standardmäßig der Eintrag mit 00/49 f
 ür Deutschland vorbelegt.
- 4. Bestätigen Sie mit **OK**.

Im nächsten Schritt konfigurieren Sie ein VoIP-Anschluss.

Gehen Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu.

| Typ der Sprachverbindur | ? | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| Verbindungstyp | | SIP - Durchwahl |
| Тур | O DeutschlandLAN | Benutzerdefiniert |

Assistenten \rightarrow Telefonie \rightarrow Anschlüsse \rightarrow Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie den Verbindungstyp, hier z. B. SIP-Durchwahl aus.
- 2. Bei Typ wählen Sie Benutzerdefiniert.
- 3. Klicken Sie auf Weiter.

| SIP-Provider-Einstellungen | • • | Rufnummern | 3 |
|----------------------------|----------------------|---|---|
| Name | r-kom | Basisrufnummer <mark>0941600600</mark> | |
| Anschlussart | Durchwahl | | |
| Authentifizierungs | -ID 094160060060 | | |
| Passwort | •••••• | | |
| Benutzername | 094160060060 | | |
| Registrar | nonat.voip.r-kom.net | | |
| Domäne | | | |

Assistenten → Telefonie → Anschlüsse → Neu → Weiter

- 4. Geben Sie Name für den SIP-Provider ein, z. B. r-kom.
- 5. Geben Sie die Authentifizierungs-ID Ihres Providers ein, hier z. B. 094160060060.
- 6. An dieser Stelle können Sie ein **Passwort** für den Anschluss eingeben.

- 7. Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Provider erhalten haben, hier z. B. 094160060060.
- 8. Geben Sie bei Registrar die Proxy-IP-Adresse des SIP-Servers ein, hier z. B. nonat.voip.rkom.net.
- 9. Bei Basisrufnummer geben Sie die Anlagenrufnummer ein, hier z. B. 0941600600.

| 10. | Klicken | Sie auf | Erweiterte | Einstellungen. | |
|-----|---------|---------|------------|----------------|--|
| | | | | | |

| Durchwahlausnahme (P-P) | 9 | Weitere Einstellungen | ? |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Durchwahlausnahme (P-P) | Angezeigter Name | Internationale Rufnummer erzeugen | Aktiviert |
| 63 | Fax | Nationale Rufnummer erzeugen | |
| 60 | 20 | SIP-Header-Feld: FROM Display | Keiner 🗸 |
| 61 | 21 | SIP-Header-Feld: FROM User | Benutzername 🗸 |
| | | SIP-Header-Feld: P-Preferred | Anruferadresse 🗸 |
| 02 | 22 | SIP-Header-Feld: P-Asserted | Keiner 🗸 |
| HINZUFUGEN | | | |

Assistenten \rightarrow Telefonie \rightarrow Anschlüsse \rightarrow Neu \rightarrow Weiter \rightarrow Erweiterte Einstellungen

- 11. Bei Durchwahlausnahme (P-P) können Sie mit Hinzufügen, wie in unserem Beispiel, vier Durchwahlnummern und eine Faxnummer erstellen.
- 12. Unter Angezeigter Name geben Sie eine beliebige Bezeichnung für die Durchwahlausnahme ein.
- 13. Aktivieren Sie die Option Internationale Rufnummer erzeugen.
- 14. Im Feld SIP-Header-Feld: FROM User aktivieren Sie die Option Benutzername sowie im Feld SIP-Header-Feld: P-Preferred Anruferadresse.
- 15. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Sie sehen in der Übersicht den von Ihnen konfigurierten Anschluss.

| Anschlüsse | | | | |
|------------|-------|--------------------|-------|--------|
| <u>Nr.</u> | Name | Verbindungstyp | Ports | Status |
| 01 | r-kom | SIP Provider (DDI) | r-kom | o i / |

Assistenten → Telefonie → Anschlüsse

Klicken Sie auf **Konfiguration speichern**, um die Konfiguration zu sichern. Hiermit ist die Einrichtung des Providers an einer be.IP plus™ im PBX-Modus abgeschlossen.