



Konfigurationshilfe be.IP an einem nfon Anlagenanschluss

Workshop

Copyright© Version 05/2018 bintec elmeg GmbH

Rechtlicher Hinweis

Gewährleistung

Änderungen in dieser Veröffentlichung sind vorbehalten.

bintec elmeg GmbH gibt keinerlei Gewährleistung auf die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen. bintec elmeg GmbH übernimmt keine Haftung für mittelbare, unmittelbare, Neben-, Folge- oder andere Schäden, die mit der Auslieferung, Bereitstellung oder Benutzung dieser Bedienungsanleitung im Zusammenhang stehen.

Copyright © bintec elmeg GmbH

Alle Rechte an den hier beinhalteten Daten - insbesondere Vervielfältigung und Weitergabe - sind bintec elmeg GmbH vorbehalten.

SIP-Einstellungen/Rufnummerneinrichtung am Provider "nfon"

Im folgenden Dokument werden die Einstellungen für den SIP Provider "nfon" an einem Anlagenanschluss beschrieben.

Zur Konfiguration wird das GUI (Graphical User Interface) verwendet.



Die Funktion "CLIP NO SCREENING" ist in der unten angegebenen Software (als Media Gateway) funktionsfähig, vorausgesetzt, die nachgeschaltete Telefonanlage versendet die korrekten Rufnummern.

Voraussetzungen

Beispiel 1

- 1. Die Konfiguration wird mit einer be.IP plus™ im Modus MGW (Media Gateway) vorgenommen.
- 2. Über ISDN ist eine Telefonanlage (z. B. elmeg hybird 120[™]) angeschlossen.
- 3. Die Version der Systemsoftware ist 10.2.2.

Beispiel 2

- 1. Die Konfiguration wird mit einer be.IP plus™ im Modus PBX (Telefonanlage) vorgenommen.
- 2. Die Version der Systemsoftware ist 10.2.2.

1. Konfiguration an einer be.IP plus im MGW-Modus (Media Gateway)

Gehen Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->Erste Schritte.

undeinstellunge	en 🕐	Ländereinstellungen	
itatus des Media	Gateways 🔹 Aktiviert	Internationaler Präfix / Länderkennzahl	00 / 49
		Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl 0	/ 3222
ISDN-Port-Konfigu	uration ?		
ISDN 1 (bri-0)	 Punkt-zu-Mehrpunkt (Mehrgeräteanschluss) Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss) 		
ISDN 2 (bri-1)	Punkt-zu-Mehrpunkt (Mehrgeräteanschluss) Punkt-zu-Punkt (Anlagenanschluss)		

Assistenten->Telefonie->Erste Schritte

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Aktivieren Sie die Option Status des Media Gateways.
- 2. Internationaler Präfix / Länderkennzahl ist standardmäßig mit 00/49 für Deutschland vorbelegt.
- Tragen Sie bei Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl die Ortsnetzkennzahl für den Ort ein, an dem Ihr System installiert ist, hier z.B. 3222. Standardmäßig ist der Nationale Präfix mit 0 vorbelegt.
- Bei ISDN-Port-Konfiguration wählen Sie für ISDN 1 (bri-0) und für ISDN 2 (bri-1) jeweils *Punkt-zu-Punkt* (Anlagenanschluss) aus. Sollte ein zusätzliches ISDN-Telefon am Port 2 angeschlossen sein, wählen Sie hier *Punkt-zu-Mehrpunkt* (Mehrgeräteanschluss).
- 5. Bestätigen Sie mit OK.

Wechseln Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->SIP-Provider->Neu.

Verbindungstyp		SIP - Durchwahl
Тур	O DeutschlandLAN	Benutzerdefiniert

Assistenten->Telefonie->SIP-Provider->Neu Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 6. Wählen Sie den Verbindungstyp, hier z.B. SIP-Durchwahl aus.
- 7. Bei Typ wählen Sie Benutzerdefiniert.
- 8. Klicken Sie auf Weiter.

SIP-Provider-Einstellunge	en ?	Rufnummern	?
Beschreibung	nfon	Basisrufnummer	987654
Anschlussart	Durchwahl		
Authentifizierung	s-ID ABC123456D		
Passwort	•••••		
Benutzername	ABC123456D		
Registrar	trunk.cloud-cfg.com		
Domäne			
ISDN-Port-Einstellungen	9		
ISDN-Ports	bri-0		

Assistenten->Telefonie->SIP-Provider->Neu->Weiter

- 4. Geben Sie eine Beschreibung für den SIP-Provider ein, z.B. nfon.
- 5. Geben Sie die Authentifizierungs-ID Ihres Providers ein, hier z. B. ABC123456D.
- 6. Bei Passwort geben Sie das Passwort ein, das Sie von Ihrem Provider erhalten haben.
- 7. Geben Sie den **Benutzernamen** ein, den Sie von Ihrem Provider erhalten haben, hier z.B. *ABC123456D*.
- 8. Geben Sie bei **Registrar** den DNS-Namen oder die IP-Adresse des SIP-Servers ein, hier z.B. *trunk.cloud-cfg.com.*
- 9. Geben Sie die Basisrufnummer für die Verbindung ein, hier z. B. 987654.
- 10. Aktivieren Sie bei ISDN-Ports den Port, der für die Verbindung verwendet wird, hier bri-0.
- 11. Bestätigen Sie mit OK.

Sie sehen in der Übersicht den von Ihnen konfigurierten SIP Provider.

ERSTE SCHRITTE	SIP-PROVIDER				
SIP-Provider					
Name	Registrar	<u>Rufnummerntyp</u>	Rufnummer (MSN)	Status	
nfon	trunk.cloud-cfg.com	Durchwahl	987654*	0	i /

Assistenten->Telefonie->SIP-Provider

Im nächsten Schritt wird die Absender-ID konfiguriert. Gehen Sie dazu in das Menü VoIP →Einstellungen → SIP-Konten.

Klicken Sie auf das Symbol	•	, um den Eintrag zu bearbeiten.

Trunk-Einstellungen	
SIP-Header-Feld: FROM Display	Anruferadresse 🗸
SIP-Header-Feld: FROM User	Benutzername v
SIP-Header-Feld: P-Preferred	Keiner 🗸
SIP-Header-Feld: P-Asserted	Abrechnungsnummer \lor
Rufnummer	
Abrechnungsnummer 004932229876540	

VoIP->Einstellungen->SIP-Konten-> Trunk-Einstellungen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 12. Bei Trunk-Einstellungen unter:
 - SIP-Header-Feld: FROM Display wählen Sie Anruferadresse
 - SIP-Header-Feld: FROM User wählen Sie Benutzername
 - SIP-Header-Feld: P-Asserted wählen Sie Abrechnungsnummer
- 13. Im nun erscheinendenden Feld **Abrechnungsnummer** tragen die vollständige Hauptrufnummer des SIP-Trunks ein, hier z.B. *004932229876540*
- 14. Bestätigen Sie mit OK.

Klicken Sie auf Konfiguration speichern, um die Konfiguration zu sichern.

Hiermit ist die Einrichtung eines SIP-Kontos an einer be.IP plus™ im Modus Media Gateway abgeschlossen.

2. Konfiguration an einer be.IP plus im PBX-Modus (Telefonanlage)

Gehen Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->Erste Schritte.

Ländereinstellungen	?
Ländereinstellung	Deutschland 🗸
Internationaler Präfix / Länderkennzahl	00 / 49
Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl	0 / 3222

Assistenten->Telefonie->Erste Schritte

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Unter Ländereinstellungen wählen Sie das Land aus, in dem das System genutzt wird, hier Deutschland.
- Bei Internationaler Präfix / Länderkennzahl ist standardmäßig der Eintrag mit 00/49 f
 ür Deutschland vorbelegt.
- 3. Tragen Sie bei **Nationaler Präfix / Ortsnetzkennzahl** die Ortsnetzkennzahl für den Ort ein, an dem Ihr System installiert ist, hier z. B. *3222*. Standardmäßig ist der **Nationale Präfix** mit *0* vorbelegt.
- 4. Bestätigen Sie mit OK.

Im nächsten Schritt konfigurieren Sie ein VoIP-Anschluss.

Gehen Sie in das Menü Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu.

Typ der Sprachverbindur	ng auswählen:	?
Verbindungstyp		SIP - Durchwahl
Тур	O DeutschlandLAN	Benutzerdefiniert

Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Wählen Sie den Verbindungstyp, hier z. B. SIP-Durchwahl aus.
- 2. Bei Typ wählen Sie Benutzerdefiniert.
- 3. Klicken Sie auf Weiter.

SIP-Provider-Einstellungen	0	Rufnummern	0
Name	nfon	Basisrufnummer 00493222987654	
Anschlussart	Durchwahl		
Authentifizierungs	-ID ABC123456D		
Passwort	•••••		
Benutzername	ABC123456D		
Registrar	trunk.cloud-cfg.com		
Domäne			

Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu->Weiter

- 4. Geben Sie Name für den SIP-Provider ein, z.B. nfon.
- 5. Geben Sie die Authentifizierungs-ID Ihres Providers ein, hier z.B. ABC123456D.
- 6. An dieser Stelle können Sie ein Passwort für den Anschluss eingeben.
- Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Provider erhalten haben, hier z. B. ABC123456D.
- 8. Geben Sie bei **Registrar** die Proxy-IP-Adresse des SIP-Servers ein, hier z. B. *trunk.cloud-cfg.com*.
- 9. Bei Basisrufnummer geben Sie die Anlagenrufnummer ein, hier z. B. 00493222987654.
- 10. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.

Durchwahlausnahme (P-P)		?	Weitere Einstellungen	?
Durchwahlausnahme (P-P)	Angezeigter Name		Internationale Rufnummer erzeugen	Aktiviert
0	20	i	Nationale Rufnummer erzeugen	
1	21	î	SIP-Header-Feld: FROM Display	Anruferadresse v
2	22	•	SIP-Header-Feld: FROM User	Benutzername v
3	30 Eax	-	SIP-Header-Feld: P-Preferred	Keiner 🗸
	50 T dX	-	SIP-Header-Feld: P-Asserted	Abrechnungsnummer 🗸
9	Router	Î		
HINZUFÜGEN				

Assistenten->Telefonie->Anschlüsse->Neu->Weiter->Erweiterte Einstellungen

- 11. Bei **Durchwahlausnahme (P-P)** können Sie mit **Hinzufügen**, wie in unserem Beispiel, individuelle Durchwahlnummern erstellen.
- 12. Unter **Angezeigter Name** geben Sie eine beliebige Bezeichnung für die Durchwahlausnahme ein.
- 13. Aktivieren Sie die Option Internationale Rufnummer erzeugen.
- 14. Bei Weitere Einstellungen unter:
 - SIP-Header-Feld: FROM Display wählen Sie Anruferadresse
 - SIP-Header-Feld: FROM User wählen Sie Benutzername
 - SIP-Header-Feld: P-Asserted wählen Sie Abrechnungsnummer (sieh Anhang)
- 15. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.

Sie sehen in der Übersicht den von Ihnen konfigurierten Anschluss.

Anschlü	isse				
<u>Nr.</u>	Name 🔺	Verbindungstyp	Ports	Status	
06	nfon	SIP Provider (DDI)	nfon	Ø i	1

Assistenten->Telefonie->Anschlüsse

Nehmen Sie weitere Anpassungen an Ihrem SIP-Trunk vor.

Um individuelle Rufnummern (z.B. 0800 oder die ursprüngliche Anrufernummer bei Anrufweiterschaltung) zu versenden gehen Sie in das Menü **VoIP->Einstellungen->SIP-Provider** und bearbeiten den angelegten Eintrag.

Grundeinstellungen		Einstellungen für Gehende Rufnummer
Beschreibung nfon		Gehende Rufnummer Individuelle Rufnummer für CLIP-No-Screening v
Provider-Status	Aktiv 🔿 Inaktiv	Aktiviert
Anschlussart	🔿 Einzelrufnummer 💿 Durchwahl	

VoIP->Einstellungen->SIP-Provider

- 16. Unter Einstellungen für gehende Rufnummer tragen Sie Individuelle Rufnummer für CLIP-No-Screening ein.
- 17. Zur Übermittlung der Rufnummer bei Anrufweiterschaltung aktivieren Sie die Option **Rufnummer des entfernten Gesprächspartners anzeigen**.

Klicken Sie auf Konfiguration speichern, um die Konfiguration zu sichern.

Hiermit ist die Einrichtung des Providers an einer be.IP plus™ im PBX-Modus abgeschlossen.

Anhang: Einrichten der Abrechnungsnummer im PBX-Modus

Einige Provider erwarten, dass in einem der SIP-Header-Felder eine Rufnummer eingesetzt wird, die zu dem registrierten SIP-Trunk gehört, um den Versand anschlussfremder Rufnummern zu erlauben.

Dies wird notwendig, wenn zum Beispiel eine Service-Rufnummer (0800...) übermittelt werden soll oder falls es gewünscht ist, bei einem weitergeleiteten Anruf die Rufnummer des ursprünglichen Anrufers anzuzeigen.

Ein großer Teil der SIP-Provider verwendet als Benutzernamen zur Registrierung des SIP-Trunks die Hauptrufnummer (z.B. +499119876540) des Anschlusses, die dann in der Konfiguration der SIP-Header-Felder verwendet werden kann. Andere Provider verwenden jedoch als Benutzernamen alphanumerische Zeichenfolgen oder eine Kundennummer oder Ähnliches.

In diesem Falle muss die Nummer, die im Header-Feld eingesetzt werden soll an einer anderen Stelle festgelegt werden. Hierzu ist die **Abrechnungsnummer** geschaffen worden, die sich in der Regel aus Ländervorwahl, Ortsvorwahl, Anschlussrufnummer und der Durchwahl der Nebenstelle zusammensetzt.

In Szenarien, in denen diese Nummer nicht den Anforderungen des Providers entspricht (Einstellige Durchwahlnummern extern und zweistellige Rufnummern intern, abweichendes Rufnummernformat verlangt – z.B. 0049... statt +49...) muss diese statisch hinterlegt werden.

Da hierfür auf Grund der geringen Anzahl an Providern, die dies notwendig machen, kein Eingabefeld in der normalen Konfigurationsoberfläche geschaffen wurde, muss hier der Umweg über den SNMP-Browser gegangen werden.

Voraussetzung ist, dass Sie die Ansicht Vollzugriff verwenden:

be.IP plus the bintec elmeg	SPRACHE ANSICHT Standard 🗸
	Schnellstart
	Benutzer
	Experte
Systeminformationen	Vollzugriff ninformationen

Sollten Sie mehrere SIP-Trunks konfiguriert haben, ermitteln Sie zuerst die laufende Nummer des gewünschten SIP-Trunks.

Wechseln Sie dazu in die Übersicht der SIP Trunks unter VolP->Einstellungen->SIP-Provider

SIP-PR	OVIDER STANDORTE	CODEC-PROFILE	OPTIONEN					
SIP-Prov	vider							
Nr.	Beschreibung	Registrar		Anschlussart	Status	Aktion		
1				Durchwahl	0	~ ~	Î	1
2			rg	Einzelrufnummer	0	~ ~	Î	1
3			rg	Einzelrufnummer	Ø	~ ~	Î	/
4			rg	Einzelrufnummer	Ø	~ ~	Î	/
5			rg	Einzelrufnummer	Ø	~ ~	Î	/
6	nfon	trunk.cloud-cfg.co	m	Durchwahl	0	~ ~	Î	/
7			rg	Einzelrufnummer	0	~ ~	Î	1
8				Durchwahl	0	~ ~	Î	1

VoIP->Einstellungen->SIP-Provider

1. Notieren Sie die Nummer des Providers. Hier im Beispiel die Nummer 6 für den Provider nfon

2. Wechseln Sie anschließend die Ansicht und öffnen den SNMP-Browser

									Ausloggen 💡	
b	e.IP plus	bintec elmeg Teldat Group Company			SPRACHE	ANSICHT	Standard Standard	~	KONFIGURATION SPEICHERN	
	SIP-PROVIDER	STANDORTE	CODEC-PROFILE	OPTIONEN			SNMP-Brows	er		
-										^

3. Navigieren Sie im Bereich voip in die voipSipProvExtTable

systel	~	voi	IPSIPPROVEXTT	ABLE					
tr069	~								
tty	~	voipSipPr	ovExtTable						
usb	~								
user	~	Index	Index	SendFromDisplay	SendFromUser	SendPPreferred	SendPAsserted	CLIPBilling	
vms	~	0	1	none	clip_billing	clip	none	00	1
voip		1	2	none	clip	clip	none		/
voip		2	3	none	username	none	none		1
voipCallHistoryTable voipCallTable	:	3	7	none	username	none	none		1
voipEmergencyTable		4	4	none	clip	clip	none		1
voipExtensionTable		5	5	none	clip	none	none		1
voipProviderTable		6	8	none	clip	username	none		1
voipSpecialNumberT	Table	7	6	clip	username	none	clip_billing	004932229876540	/
voipStatCallTable		8	9	none	username	clip	none		1
voipStatMIB	Table .	9	10	none	clip	none	username		1
voipstatRtcpHistory	IdDie	10	11	none	clip	none	none		1

SNMP-Browser->voip->voipSipProvExtTable

- 4. Suchen Sie den Eintrag heraus, der in der zweiten Spalte dieselbe Indexnummer hat, die Sie im ersten Schritt ermittelt haben
- 5. Klicken Sie auf das Symbol 🖍, um den Eintrag zu bearbeiten.
- Tragen Sie nun die erforderliche Abrechnungsnummer in das Feld voipSipProvExtCLIPBilling ein. Hier im Beispiel 004932229876540 und bestätigen Sie die Eingabe mit OK

voipSipProvExtTable	
voipSipProvExtindex (*)	6
voipSipProvExtSendFromDisplay	dip 🗸
voipSipProvExtSendFromUser	username 🤟
voipSipProvExtSendPPreferred	none v
voipSipProvExtSendPAsserted	dip_billing ~
voipSipProvExtCLIPBIIIng 004932229876540	
	OK ABBBECH

7. Wechseln Sie nun wieder in die Standard-Ansicht und speichern die Konfiguration.

Die Konfiguration der Abrechnungsnummer ist damit abgeschlossen.